

## Para a Mía, prazer também é saúde. Preserve-se!

O vibrador pode ser usado com segurança por parceiros saudáveis. É nossa responsabilidade lembrar aos usuários que:

- Este produto deve ser usado por pessoas maiores de 18 anos. Manter longe do alcance de crianças.
- Não exerça muita força durante o uso. Cuidado para não se machucar.
- Não misture esse produto com outros aparelhos. Caso não se sinta bem durante o uso, pare imediatamente.
- Verifique sempre antes de utilizar se o produto está danificado e caso esteja, desligue imediatamente.
- Caso seja necessário o descarte desse aparelho siga as normas de descarte adequado e preservação ambiental.

## SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso tenha algum problema, interrompa o uso e entre em contato conosco o mais breve possível através dos nossos canais de atendimento.

Você não deve desmontar e reparar o massageador sem autorização. Não somos responsáveis por produtos reparados.

Para assegurar que você desfrute de serviços de pós-venda, por favor mantenha consigo nota fiscal e/ou recibo de compra.

Os vibradores são desenhados baseados em pesquisa profissional de produtos adultos e instituições desenvolvedoras.

✉ [sac@soumia.com.br](mailto:sac@soumia.com.br)

📷 [soumia.care](https://www.soumia.care)




[soumia.com.br](https://www.soumia.com.br)

# DODÔ

SUGADOR E VIBRADOR

# MIA



### O que está incluído na embalagem:

- 1 Vibrador/Sugador elétrico
- 1 cabo de USB
- Manual de instrução.

### Observação de uso:

- 1 - Leia as instruções de uso cuidadosamente;
- 2 - Recarregar antes do primeiro uso;
- 3 - Proibido para menores de 18 anos;
- 4 - Limpar após o uso e não usar produtos corrosivos.

**Nome do produto:** Dodô Sugador e Vibrador

**Peso:** 156g

**Modo de vibração:**

10 frequências de sucção e 10 frequências de vibração

**Material:** ABS + gel de sílica

**Cor:** Preto

**Tamanho:** 188,6mm, \*67mm, \*47mm

**Tempo de uso:** 50 minutos

**Tempo de recarga:** 90 minutos

**Modo de carga:** USB

**Ruído:** Menor que 50 dB (decibéis)

**À prova d'água**

**Modo de uso:**

1 - Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos (3S). para ligar o dispositivo. Pressione por 3S para desligar.

2 - Sugador: após ligar, pressione o botão sugador, para aumentar a potência. São 10 modos de sucção para sua escolha.

3 - Vibrador: após ligar, pressione o botão de vibração para aumentar a potência. São 10 modos de vibração para sua escolha.

4 - Conecte o fio magnético com a entrada do carregador para recarregar.

**Especificações para recarga**

- Este produto é recarregável via USB.
- Usar o carregador de acordo com os parâmetros para recarga. O uso fora dos parâmetros poderá danificar o tempo de vida da bateria e danificar o produto.
- Conectar o cabo USB a um adaptador ou entrada USB, pode ser usado qualquer adaptador USB.
- O indicador de recarga pisca quando precisa ser recarregado e se mantém assim até a recarga completa.
- O tempo de recarga pode variar de acordo com o resíduo de carga deixada no produto.
- O tempo de uso do produto pode variar dependendo de qual modo de vibração você escolher. Quanto maior o nível da frequência, mais rápido é o consumo da bateria.
- Se o vibrador desligar-se automaticamente, a razão pode ser a falta de bateria ou inicialização. Recarregue.
- O produto tem uma proteção acoplada de corrente elétrica que entra no modo proteção automaticamente e não fica disponível para uso até que esteja completamente carregado.

**Observações de uso**

- Limpe o produto antes e após cada uso. Assegure-se de que o produto esteja desligado.
- Lave a parte principal com água e sabão neutro e enxague com água potável. Finalmente seque com toalha limpa. Não use álcool ou qualquer solvente de petróleo para limpeza. Não use produtos corrosivos.
- Guarde este produto em um local seco, ventilado e longe de calor e também de luz solar direta, altas temperaturas, alta pressão, umidade e poluição.